

EN - Tune BF-3

If your go-kart is equipped with a BF-3 gear hub, the gears should be tuned at least every six months. This is done in the following way:

Adjusting the cable can be executed without removing the back hood. Check if the outside cable is far enough into the bush and whether there are no kinks in the cable. Make sure that the switch is on 1 to adjust the cable (fig.1). Check if shifting to 2nd and 3rd gear runs smoothly. When it shifts heavily; rotate the adjusting ring to loosen the cable (fig.2). Does it shift easily; rotate the adjusting ring to tighten the cable.

DU - Einstellen BF-3

Wenn dein Pedal-Gokart mit einer BF-3 – Gangnabe ausgestattet ist, dann musst du minimal alle sechs Monate die Gänge einstellen. Dies musst du folgendermaßen tun:

Das Einstellen der Nabe kann ohne Entfernung des Nabengehäuses vorgenommen werden. Kontrolliere, ob das Kabel gut in der Buchse des Gripshifts (Drehschalter) sitzt und ob im Kabel keine Knicke zu finden sind. Um die Schaltung einzustellen, setze den Gripshift auf 1 (fig. 1) und kontrolliere, ob du leichtgängig in den 2. und 3. Gang schalten kannst. Ist das Schalten schwierig, drehe den Stellring dann etwas lose (fig. 2). Kannst du ohne Widerstand schalten, drehe den Stellring etwas fester.

NL - Afstellen BF-3

Indien uw skelter is uitgerust met een BF-3 versnellingsnaaf, dient u minimaal elk half jaar de versnellingen af te stellen. Dit doet u als volgt:

De kabel afstellen kan gedaan worden zonder de achterkap te verwijderen. Controleer of de buitenkabel goed in de gripshift zit en of er geen knikken in de kabel zitten. Om de kabel af te stellen zet u de draaischakelaar in stand 1 (fig.1). Controleer of het schakelen naar de 2^e en 3^e versnelling soepel verloopt. Gaat het schakelen stroef, draai de stelring bij de gripshift dan iets losser (fig.2). Gaat het schakelen zonder enige weerstand, draai de stelring dan iets strakker.

